

Instrukcja podłączenia automatyki, Kocioł olejowy Wertich Oil, Ederlich

1. Odłącz adapter AW 04 (nowa automatyka nie wymaga tego adaptera)
2. Schemat prawidłowego podłączenia automatyki z czujnikiem przepływu.



